

施工方法（その2）

門柱本体の背面パネルを外し、スチール架台の固定用ボルトに落とし込みナット固定します。電源ケーブルは「通線用パイプ」に通し、インターホンに接続します。これにて取付完了です。

